



## ASD-CNV

# Конвертор из RS-232 в RS-485.

Конвертор используется для подключения центральных контроллеров ААН-100, ААН-32S или интерфейсных модулей (АИМ-4SL/2SL/1SL) к COM порту компьютера.

Конвертор ASD-CNV необходим там, где нет возможности подключения контроллеров по локальной сети, а удаленность контроллера от компьютера превышает

разрешенную длину RS-232 (12м), и необходимо использовать RS-485.