

Максимальные нагрузки на контактах реле:

Напряжение, постоянный ток, В	Напряжение, переменный ток, В	Ток, А
30	125	3

ООО НПП «Рид» 2011, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д. 40

Плата расширения Gate-Relay-4

Инструкция по эксплуатации

© ООО НПП «Рид» 2011

Плата расширения Gate-Relay предназначена для преобразования выходов со свободно программируемой логикой контроллера Gate-4000 в релейные выходы. Контроллер Gate-4000 версии 4110/011 и старше имеет четыре выхода с открытым истоком. Плата расширения Gate-Relay предоставляет пользователю четыре изолированных релейных выхода (“сухие контакты”) с переключающей группой.

Для установки платы следует снять с контроллера Gate-4000 клеммные колодки K4, K5 и K6 (см. паспорт на контроллер) и установить на их место плату расширения. Предварительно следует ослабить винты на клеммах Gate-Relay. Проверьте, что плата установлена без перекосов и затяните винты на установочных клеммах. Колодки K5 и K6 (для подключения считывателей) переставьте на плату Gate-Relay.

K5, K6 – дублирующие клеммы для подключения считывателей.
KR1 - KR-4 – релейные выходы 1 – 4.
LED1 – LED4 – светодиоды-индикаторы состояния выхода.

