

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ActiveCam AC-HR-1104 / AC-HR-1108 / AC-HR-1116

Видеорегистраторы для TVI/AHD/CVBS/CVI-камер высокого разрешения (до 720P) с поддержкой аналоговых и IP-видеокамер.

Видеорегистраторы AC-HR — пентаплексные цифровые видеорегистраторы, с возможностью работы в автономном режиме, а также в составе программно-аппаратного комплекса TRASSIR™.

Спецификация

Характеристики		AC-HR-1104	AC-HR-1108	AC-HR-1116
Каналов видео	Всего:	5	10	18
	в т.ч. TVI/AHD/CVBS/CVI:	до 4	до 8	до 16
Каналов аудио	в т.ч. IP-камеры ¹ :	до 5	до 10	до 18
			1	
Разрешение и скорость записи	TVI/AHD/CVBS/CVI-камеры:	4x720P@25fps	1x720P@25fps + 7x720P@12fps / 1x720P@25fps + 7x960H@25fps / 8x960H@25fps	1x720P@25fps + 15x720P@12fps / 1x720P@25fps + 15x960H@25fps / 16x960H@25fps
	IP-камеры ¹ :	2MP@25fps	5MP@25fps	5MP@25fps
Поток на канал	TVI/AHD/CVBS/CVI-камеры:	32 Кбит/с — 4 Мбит/с		32 Кбит/с — 6 Мбит/с
	IP-камеры ¹ :			до 6 Мбит/с
Формат сжатия	Видео			H.264
	Аудио			G711u
Удаленное подключение		128 одновременных подключений		
Рекомендуемое количество каналов (в зависимости от режима работы)	автономно	5	10	18
	с ПО TRASSIR	5 ⁴	10	16 ²
	с TRASSIR.Cloud	4 ^{3,4}	8 ³	—
Тревожные входы		Нет		
Тревожные выходы		Нет		
Подключение к сети		1xRJ45 (10/100 Мбит/с)		
Управление PTZ		Да		
Дуплексное аудио		Да		
Другое		2xUSB2.0		2xUSB2.0, 1xRS-485
Аудиовход			1xRCA	
Аудиовыход			1xRCA	
Видеовходы		4xBNC	8xBNC	16xBNC
Видеовыходы			1xHDMI (до 1920x1080) 1xVGA (до 1280x1024)	
Поддержка HDD			1xHDD SATA 3.5" (до 6Тб)	
Встроенный детектор движения			Есть	
Автономная запись видео на HDD			Есть	
Защита с использованием пароля			Есть	
Поддержка TRASSIR Cloud		Есть		Нет
Поддержка сетевых протоколов		HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search		
Поддержка 3G-модемов		Нет		
Напряжение питания		12В DC		
Потребляемая предельная мощность		Не более 10Вт (без HDD)		
Температурный режим		-10...+55°C		
Габариты, мм		205 x 211 x 45	205 x 211 x 45	260 x 236 x 48
Вес БРУТТО, кг		1	1	1,5

¹ - Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru.

² - Возможно использование максимального количества каналов при снижении битрейта на всех каналах.

³ - Для добавления устройства в TRASSIR.Cloud функция "IP камеры" в разделе настроек "Сигнал" должна быть выключена

⁴ - Поддержка внутреннего архива регистратора в TRASSIR и TRASSIR.Cloud не реализована.

Правила эксплуатации

- > Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
- > Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой мощности.
- > Конфигурирование устройством лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- > Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- > Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 2 лет. Гарантийные обязательства действительны от даты продажи Товара конечному потребителю изделия в течение всего гарантийного срока на Товар. При выходе из строя Товара в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт за исключением не гарантийных случаев, который осуществляется в Сервисном центре Компании DSSL.

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов гарантийного оборудования, за исключением:

- механических повреждений, включая случайные, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей, обслуживания или модификации оборудования кроме как авторизованным сервисным центром;
- дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации;
- дефектов, возникших в результате нормального износа/старения (расходные материалы), заявленных в течение гарантийного периода.

Сервисные центры Компании DSSL

Москва	Ростов-на-Дону	Казань	Новосибирск
Санкт-Петербург	Уфа	Ставрополь	Екатеринбург
Краснодар	Хабаровск	Ижевск	Самара
Нижний Новгород	Пенза	Иркутск	Оренбург

Актуальный список и контакты сервисных центров смотрите на сайте dssl.ru/service