



## Варифокальные объективы

### Инструкция по установке и эксплуатации

(см. также инструкцию к камере)



13VA5-40



13VD5-40

## ОПИСАНИЕ

Из широкого модельного ряда варифокальных объективов PELCO Вы всегда сможете выбрать объектив с нужными параметрами теле-фото для камеры с любым форматом ПЗС-матрицы.

Объективы для камер с ПЗС-матрицей формата 1/2" имеют модификации с C- или CS- креплением. Чтобы обеспечить совместимость объективов с C-креплением и камер с CS-креплением рекомендуется использовать 5-мм C/CS-адаптер PELCO PCMA40.

Однако объективы с CS-креплением несовместимы с камерами с C-креплением. Объективы для ПЗС-матриц формата 1/3" поставляются только с CS-креплением.

Все варифокальные объективы PELCO обеспечивают высокое разрешение и обладают компактными размерами.

- Объективы серии VA снабжены ручной диафрагмой, ручной фокусировкой и ручным ZOOM'ом.
- Объективы серии VD снабжены автодиафрагмой, управляемой сигналом постоянного тока, ручной фокусировкой и ручным ZOOM'ом.
- Объективы серии VV снабжены автодиафрагмой, управляемой видеосигналом, ручной фокусировкой и ручным ZOOM'ом.

Объективы с автодиафрагмой серий VD и VV снабжены миниатюрным квадратным 4-х контактным коннектором, который подключается непосредственно к разъему на камере. Кроме того, все объективы с автодиафрагмой имеют SPOT-фильтр.

## МОДЕЛИ

Варифокальные объективы серии VA с ручной диафрагмой, ручной фокусировкой и ручным ZOOM'ом.

12VA4-10	13VA5-40	13VA3-8	13VA5.5-82.5
13VA1-3	12VA6-13	13VA5-50	
13VA3.5-8	* 13VA2.5-6	13VA2.8-12	

Варифокальные объективы серии VD с автодиафрагмой, управляемой сигналом постоянного тока, ручной фокусировкой и ручным ZOOM'ом.

12VD4-10	13VD5-40	13VD3.5-8	13VD5.5-82.5
13VD1-3	12VD6-13*	13VD5-50	
13VD3-8	13VD2.5-6	13VD2.8-12	

Варифокальные объективы серии VV с автодиафрагмой, управляемой видеосигналом, ручной фокусировкой и ручным ZOOM'ом.

12VV4-10	13VV3-8	13VV2.5-6
13VV1-3	12VV6-13*	13VV5-50

\* Объективы с C- креплением

## УСТАНОВКА

Удалите защитную пленку с объектива. Удалите пылинки мягкой кисточкой или с помощью сжатого воздуха.

Установите объектив на камеру, аккуратно вращая его по часовой стрелке. Если объектив снабжен фиксирующим кольцом - затяните кольцо. Используйте C/CS-адаптер при установке объектива с C-креплением на камеру с CS-креплением (PELCO предлагает адаптер PCMA40).

Если используемый объектив снабжен автодиафрагмой, управляемой сигналом постоянного тока или видеосигналом, подключите разъем объектива к разъему камеры.

При настройке фокусировки и диафрагмы следуйте инструкции, прилагаемой к камере.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не касайтесь стеклянных поверхностей объектива.

Удаляйте пылинки с поверхности линз мягкой кистью или с помощью сжатого воздуха. Не касайтесь поверхности линз в процессе установки.

Для удаления отпечатков пальцев или жирных пятен со стеклянных поверхностей объектива используйте специальные салфетки для оптики или чистую хлопчатобумажную ткань с небольшим количеством чистящей жидкости. Протирайте объектив легкими круговыми движениями, начиная от центра. Не используйте органические растворители типа ацетона или бензина.

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВОВ С КОННЕКТОРОМ (ДЛЯ ОБЪЕКТИВОВ С АВТОДИАФРАГМОЙ)

### ОБЪЕКТИВЫ СЕРИИ VD



### ОБЪЕКТИВЫ СЕРИИ VV

